

Handleiding 3CX – Yealink



Handleiding Yealink T4xx

Handleiding 3CX – Yealink



EEN GESPREK OPZETTEN

Toets het volledige nummer in, en neem dan de hoorn van de haak
Of eerst de hoorn van de haak alvorens het nummer in te toetsen.

BEANTWOORDEN VAN INKOMEND GESPREK

Neem de hoorn van de haak of druk op knipperende lijntoets.
Voor handsfree gesprek, druk op de speaker toets.

BEËINDIGEN GESPREK

Plaats de hoorn weer terug op de haak (rust stand), indien in handsfree druk dan op de **X** toets

GESPREK IN DE WACHT PLAATSEN

Druk op de **Wacht** toets (gesprek staat nu in de wacht)
druk nogmaals op de **Wacht** toets om het gesprek verder te voeren.

EEN GESPREK DOORVERBINDEN

Druk op de **DoorV.** Toets

Toets het gewenste volledige nummer in, en druk daarna op de **OK** toets
Na aankondiging van het gesprek, kunt u het gesprek doorverbinden door
op de **DoorV.** toets te drukken.

Of het gesprek weer terug nemen door op de **X** toets te drukken, en de persoon weer uit
de wacht te nemen door op de **Wacht** toets te drukken.

Handleiding Yealink T4xx


Handleiding 3CX – Yealink 

Handleiding Yealink T4xx

Handleiding 3CX – Yealink



1	LCD Scherm
2	Stroom lampje
3	Lijn toetsen
4	Mute, Headset, Message, Redial Keys
5	Speaker (handsfree)
6	Volume toetsen
7	Toetsenblok
8	Navigatie toetsen
9	Soft-key toetsen



Handleiding Yealink T4xx

Functies van de telefooncentrale

*0	Gesprek in de wacht plaatsen
*1	Gesprek uit de wacht halen
*30	Profiel 'beschikbaar' instellen
*31	Profiel 'afwezig' instellen
*32	Profiel 'Niet Storen' instellen
*33	Profiel 'Lunch' instellen
*34	Profiel 'Business Trip' instellen
*60	Functie 'niet storen' aan zetten
*61	Functie 'niet storen' uit zetten
*62	Aanmelden in de wachtrij (toestel ontvangt oproepen uit de wachtrij)
*63	Afmelden wachtrij (toestel ontvangt geen oproepen uit de wachtrij)
*7	Dag/Nacht stand automatisch
*71	Geforceerde Dag stand
*72	Geforceerde Nacht stand
*8	Gesprek overnemen binnen eigen groep
*8xxx	Gesprek van toestel xxx overnemen
*9	Paging (omroep op toestellen)
*9xxx	Paging op toestel xxx (omroepen op toestel)
*77*nr*	Hotdesking Login (bijv: *77*201* dan bellen + Pincode)
*77*5*	Hotdesking Logout

Handleiding Yealink T4xx